

### KEIM Contact-Plus-Grob

Povrstvovací silikátová barva pro přednátery k vyrovnání drobných strukturních rozdílů, k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin (1 mm) a jako spojovací můstek pro přetření disperzních a olejových nátěrů



#### 1. Popis produktu

KEIM Contact-Plus-Grob je jednosložkový základový silikátový nátěr s přísadou vláken z čistého akrylátu, připravený k okamžitému použití. Jako pojivo je použit modifikovaný křemičitan draselný.

#### 2. Oblast použití

KEIM Contact-Plus-Grob slouží k vytvoření spojovacího můstku mezi starou disperzní barvou, disperzní omítkou nebo olejovým nátěrem v případech, kdy není možné z ekologických, ekonomických nebo technických důvodů tyto nátěry odstranit. Slouží rovněž k překrytí vlasových trhlin a vyrovnání výrazných strukturních rozdílů.

#### 3. Vlastnosti výrobku

- zkameňuje s minerálním podkladem
- zpevňuje minerální podklady
- odolný vůči povětrnosti
- vysoce paropropustný
- vysoce alkalický
- překrývá trhliny (max. šířka 1 mm)
- ekologický, neobsahuje žádná organická rozpouštědla
- je lehce roztíratelný
- nehořlavý
- žáruvzdorný

#### Charakteristika materiálu

- Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy:  $s_d = 0,02 \text{ m}$   
(dle ČSN EN ISO 7783-2)

- Specifická hmotnost  $1,72 \text{ g/cm}^3$
- Maximální velikost zrna: 1 mm
- pH: cca. 11,4

#### Odstíny

Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě nebo v barevných tónech dle barevné palety KEIM-Palette exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech. Intenzita barevného tónu neodpovídá z technologických důvodů KEIM-Palette exclusiv, je světlejší.

#### 4. Pokyny pro zpracování

##### Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý a nosný, zbavený prachu a nečistot.

U silně savých nebo srašujících podkladů je nutno provést předfixaci neředěným KEIM Spezial-Fixativem nebo KEIM Fixativem ředěným vodou v poměru 1:1. V případě vápenného sintru je nutno použít KEIM Ätzflüssigkeit ředěný vodou dle síly vápenného sintru.

##### Zpracování

Nátěr se obvykle provádí v jednom technologickém kroku. Technologická přestávka před dalším nátěrem je min. 12 hodin. KEIM Contact-Plus-Grob je vždy nutno přetřít dalšími nátěry.

##### Podmínky pro zpracování:

Materiál nezpracovávat na přímém slunci, teplotách nižších 5 °C a relativní vlhkosti vyšší 80 %.



**Ředění:**

Nátěr ředit max. 10% KEIM Spezial-Fixativem pro nátěrový systém KEIM Granital®.

Nátěr ředit max. 10% KEIM Soldalit®-Fixativem pro nátěrový systém KEIM Soldalit®.

**Spotřeba**

cca 0,6 kg/m<sup>2</sup> KEIM Contact-Plus-Grob. (pro jeden základní nátěr na hladkém podkladu):

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

**Čištění náradí**

Ihned po použití omýt vodou.

**5. Dodávaná forma**

Nádoby o obsahu 5 a 25 kg.

**6. Skladování**

V dobře uzavřených nádobách je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

**Pozor:**

Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

**7. Bezpečnostní pokyny**

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

**8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

**9. První pomoc**

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhraujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.