



## 1. Popis produktu

KEIM Spezial-Fixativ® je ředidlo a základovací prostředek z čistého tekutého silikátu draselného a s malým množstvím organických příměsí pro disperzní silikátové barvy KEIM.

## 2. Oblast použití

KEIM Spezial-Fixativ® slouží jako ředidlo pro následující nátěrové systémy KEIM:

- systém KEIM Granital®
- systém KEIM Biosil®
- systém KEIM Ecosil®
- systém KEIM Quarzil

Materiálem KEIM Spezial-Fixativ® lze snižovat savost silně savých minerálních podkladů.

## 3. Vlastnosti výrobku

KEIM Spezial-Fixativ® nerozpustně zkrèmeňuje s podkladem, má vysokou difuzní propustnost, vysokou odolnost proti zvětvávání a je nehořlavý.

- nerozpustně zkrèmeňuje s podkladem
- odolný proti klimatickým vlivům
- netvoří film
- vysoce propustný pro difuzi páry
- nehořlavý
- stálý vůči UV
- hubí plísně a kvasinky
- odolný vůči průmyslovým zplodinám
- odolný vůči rozpouštědlům
- nezávadný pro životní prostředí, příznivá ekologická bilance
- nezávadný z hlediska biologie staveb

## Charakteristika materiálu

- specifická hmotnost: cca 1,03 g/cm<sup>3</sup>
- pH: cca 11,3
- podíl organických látek: < 5 %

## Odstíny

Mléčně bílý.

## Pozor

Míchání s produkty z jiných systémů, než je uvedeno v bodu 2 tohoto TL není přípustné!

## 4. Pokyny pro zpracování

### Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, suchý, savý, čistý, zbavený prachu a mastnoty.

### Zpracování

Penetrace silně savých podkladů:

neředěný KEIM Spezial-Fixativ® se nanáší štětkou.

Ředění systémů KEIM Granital®, KEIM Biosil®, KEIM Ecosil®, KEIM Quarzil: viz příslušné Technické listy.

### Podmínky pro zpracování:

Materiál nezpracovávat na přímém slunci, teplotách nižších 5 °C a relativní vlhkosti vyšší 80 %.

### Spotřeba

Na penetrační nátěr hladkého podkladu: asi 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> KEIM Spezial-Fixativu.

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

### Čištění náradí

Okamžitě po použití omýt vodou.

## 5. Dodávaná forma

Kanistry po 5 a 20 litrech.



## 6. Skladování

V dobře uzavřených nádobách je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

### Pozor:

Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

## 7. Bezpečnostní pokyny

KEIM Spezial-Fixativ® je alkalický. Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

## 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním R<sub>11</sub> v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

## 9. První pomoc

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.